

VERLEGUNG

Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber. Detaillierte Reinigungs- und Verlegeanleitung bitte anfordern.

REINIGUNG UND PFLEGE

Unterhaltsreinigung

Je nach Besucherfrequenz wird die tägliche Reinigung empfohlen. Diese soll mit einer Bürstensaugmaschine erfolgen. 1- oder 2-Walzen-Bürstensauger entfernen den Schmutz bis hinunter zum Trägermaterial. Die Bürsten richten zudem das Polmaterial wieder auf und halten die Sauberlauf-Zone „offen“ für den Schmutz.

Grundreinigung

In gewissen Abständen, je nach Frequenz der Sauberlauf-Zone, ist eine Grundreinigung durchzuführen. Zunächst wird mit einem Bürstensauger abgesaugt, dann erfolgt das Schamponieren mit einer kontrarotierenden 3-Scheiben-Maschine.

Danach wird mit einem Spülsauger sofort ausgespült und abgesaugt.

Eine andere Methode ist das Sprühextrahieren, bei dem mit großem Druck Wasser in den Flor gesprüht und im gleichen Arbeitsgang wieder abgesaugt wird. Die Kombination von Schamponieren und anschließendem Extrahieren ist die wirkungsvollste Grundreinigung der Sauberlauf-Zone.

Wichtig ist es, die Grundreinigung dem jeweiligen Grad der Verschmutzung anzupassen. Dieses kann nur im Objekt entschieden werden. Auf jeden Fall wird bei Beachtung dieser Empfehlung die Sauberlauf-Zone ihre Funktion lange erfüllen.